



Durchschnittlicher Energieverbrauch (kWh) pro Haushalt in einem Jahr

Verbraucher	Wohnung				Einfamilienhaus	
	1 Pers.	2 Pers.	3 Pers.	4+ Pers.	1-2 Pers.	3+ Pers.
◆○■•	2550	4000	5550	7300	4900	7750
◆○■	2350	3700	5100	6700	4600	7300
◆■	2300	3650	5100	6700	4500	7150
◆○	2100	3350	4650	6050	4200	6700
◆■•	1550	2000	2550	3300	2900	3750
○•	1350	1700	2100	2650	--	--
○■	1300	1650	2100	2700	2500	3150
○	1100	1350	1650	2050	--	--

- ◆ Elektroboiler für Warmwasser
- Übliche Stromanwendungen (Licht usw.)
- Waschen und Trocknen über eigenen Zähler
- Elektrisch kochen

Durchschnittlicher Energieverbrauch (kWh) pro Gerät in einem Jahr

Gerät	Energieverbrauch
Elektroherd mit Backofen	450
Kühlschrank	450
Tiefkühler	450
Geschirrspüler	400
Beleuchtung	350
Tumbler	300
Waschmaschine	300
Fernseher, Radio, Video	250
Mobiler Elektro-Ofen	200
Luftbefeuchter	200
Elektroboiler	3000
Andere Geräte (Staubsauger, Mixer, Bügeleisen usw.)	150